

Corrección de cualquier desalineación de las manecillas del cronógrafo
Procedimiento para acceder al "modo de corrección"

Tire de la corona hasta la posición 1

Mantener la presión sobre Pusher 2 (Pusher inferior) y pulse Pusher 1 (Top Pusher) 3 veces en sucesión rápida

Entonces P2 nos permite modificar el ajuste de la aguja del cronógrafo

Cada prensa sobre este componente hace que la aguja del cronógrafo para avanzar un paso

Para poner el tiempo hacia adelante, pulse y mantenga pulsado este Pusher rápidamente

Para detener el cronógrafo mano el modo de corrección de prensa P1. A continuación vuelve al modo de corrección para las manos en las horas y minutos contadores

Presione P2 otra vez cada pulsación avanza el contador mencionado da un paso a la vez

Mantener la presión sobre el empujador causa manos para avanzar rápidamente

Para finalizar este proceso de corrección de prensa P1 de nuevo

- Presione la corona hasta la posición 0