



Palette de sortie (levée de sortie)
 Exit pallet jewel (discharging pallet)
 Paleta de áncora, salida
 Ausgangs-Hebungsstein
 Paletta d'uscita (leva d'uscita)

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 3 AC 3 AH 4 AR 4 AU 4 AX 5 A 5 AH 5 AB 5 AC 5 AF 5 AD 5 AR 5 AN 6 A 6 C 6 AH 6 AK 6 AM 6 AZ 6 BA 6 BC 6 BD 6 BE 6 BK 6 BKC 6 BL 6 BM 6 BMC 6 BO 6 BOC 6 BS 6 CA 6 CAC 6 CE | <ul style="list-style-type: none"> 6 BP 6 BPA 6 CHAC 6 COAC 6 CB 6 CBC 6 CF 6 CFC 6 EA 6 EB 7 AA 7 AK 7 BS 7 BSC 7 BU 7 BUC 7 AD 7 AM 7 AF 7 AL 7 AH 7 AN 7 AP 7 BEAC 8 AC 8 AE 8 BBA | <ul style="list-style-type: none"> 8 AD 8 AH 8 BA 9 AR 9 ARC 9 AS 9 ASC 10 AK 10 AK^{cs} 10 AKCH 10 BH 10 BK 10 BM 10 BMC 10 BMCD 10 BNCH 10 BOAC 10 BP 10 BPAC 10 BPAD 10 BRC 10 BZ 10 BZAC 10 BZACD 10 BZC 10 CB 10 CBAC 10 CBC 10 CBCD 10 CMC 10 CNCH 10 CSC | <ul style="list-style-type: none"> 10 BC 10 BCC 10 BS 10 BT 10 BTC 10 BU 10 BUC 11 AB 11 ABC 11 AC 11 ACA 11 ACAC 11 ACC 11 AERC 11 AF 11 AFA 11 AFAC 11 AFACD 11 AFC 11 AFCD 11 AFD 11 AFF 17 AH 17 AHS 17 AL 17 ALS |
|---|---|--|--|