

  
**JAEGER-LECOULTRE**

FICHE TECHNIQUE  
SERVICE APRÈS-VENTE

MODULE



GÉOGRAPHIQUE

BOÎTE

929



MODULE 929



**MONTAGE DU MODULE**

Liste de fournitures par ordre d'assemblage

**ASSEMBLING OF THE MODULE**

Parts listed in order of assembly

**GÉOGRAPHIQUE**

**929**


**ZUSAMMENBAUEN DES MODULES**




Bestandteilliste in Montager Reihenfolge

**MONTAJE DEL MÓDULO**

Lista de repuestos en orden de montaje

- 10022
- 10022.01 / 10022.02
- 53080
- 53080.01
- 36055
- 16025
- 16025.01
- 36057 / 36010
- 36058
- 86214
- 36056
- 36056.01
- 36034
- 36033
- 36080
- 33020
- 33120
- 66140
- 53200
- 53200.01
- 16066
- 16066.01
- 36082
- 86215
- 36021
- 36024
- 30012
- 36059
- 36031
- 36031.01
- 36025
- 16024
- 16024.01
- 56240 / 1 - 56240
- 31042
- 33010
- 90000.01



Lubrification pour rhabillage Oilingplan for repairing Oelplan für Reparaturen Plano de aceitar para composturas	
9010	 Huile Oil Oel Aceite
8141	 Graisse Grease Fett Grasa
PML 8200	 Graisse Grease Fett Grasa

**Boîte**

**GÉOGRAPHIQUE**

**Habillement**

**929**

